



您是否知道?



如果您沒有正常 工作的煙霧報警 器,您在家中發 生火災時死亡的 概率會加倍。



誤用加熱器、香煙和蠟燭是引發火 災的常見原因。



您在睡著的時候無 法聞到由火引起的 煙味。




FIRE & RESCUE NSW每年要處理約


4500°

起住宅火災。這些火災中有一半是 從廚房開始的,主要是由於烹飪時 無人值守造成的。 電器及故障導致的家庭火災占近 40%。





客廳或臥室起火導致的死亡 占大多數。



保障居家 消防安全 保護生命 財產安全

恭喜您,您已經邁出了讓家更安全的第 一步。

閱讀本手冊,瞭解並實踐一些實用小 貼士,您可以幫助確保您和家人的 安全。

Fire & Rescue NSW的工作人員相信, 救火不只是在事情變得失控時給我們打 電話。這一切都由您在家中開始。

我們的職責是在火災真的發生之前,讓 公眾瞭解消防安全。保護生命財產安全 是我們工作的核心。

如果您做好您的分內事來儘量減少您 家中的風險,我們都可以生活得更 安全。

Fire and Rescue NSW.

第6頁

在您的家中 **預防**火災

- a. 安全烹飪
- b. 常見火災
- c. 居家消防安全

2

為您的家 <mark>做好準備</mark>

- a. 煙霧報警器
- b. 制定一個安全逃生計劃
- c. 在家中做好應對林火的準備
- d. 您是否做好了保障您全家安全 的準備?

3

在房子發生 火災時**保護** 您和您的家人

- a. 發生火災時怎麼辦
- b. 消防安全設備

第14頁

第22頁



1

在您的家中預防火災

- a. 安全烹飪
- b. 常見火災
- c. 居家消防安全

安全烹飪


在新南威爾士州,發生家庭 火災的首要原因是烹飪時無 人值守。



事實——所有房屋火災中的幾乎—半 都由廚房開始。

切勿在烹飪時無人看管。 做飯時要留在廚房,離開 之前要關閉爐灶。 ▼ 不要將任何金屬放入微波爐,並始終仔細檢查計時器。



● 噴霧器、清潔劑和食用油等易燃 材料應遠離熱源存放。 

※ 將鍋柄轉向裡面。

※ 將寬鬆的衣服、面料、 茶巾、窗簾和易燃物品 遠離爐灶存放。

孩子們需要接受不斷的監督,以保護他們 遠離火災、燒傷和燙傷的危險。

如果您的 鍋起火了, 應採取哪些滅火措施



關閉爐灶(如果 安全的話), 並用蓋子蓋住火 焰。



如果您有信心, 在起火前幾秒鐘 使用滅火器或滅 火發。



千萬不要用水來撲 滅脂肪或油類引起 的火災。



離開廚房,關上門,撥打三個零"000"。


燒烤 安全

後院燒烤爐是夏季發生火災的 常見原因之一。以下是一些建 議:

- 在使用燒烤爐後,去除所有 多餘的油脂,這樣油脂就不 會成為火災危險物。

如果氣瓶損壞或生銹 則要更換。





LPG 及氣瓶 安全



切勿在室內或密閉 空間內使用可 式液 化氣鋼瓶。



維護時請務必閱 讀並遵照製造商 的説明。



在使用氣瓶前檢查 失效日期。



確保軟管連接緊密, 無洩漏。



切勿用明火檢查 洩漏。



切勿使用已經老化或 破裂的軟管。


居家消 防安全

請遵循以下居家消防安全建議,預防火災:



電氣安全


- 1. 不要讓電源插座和插線板超載。
- 2. 定期檢查電氣導線是否有損壞和故障。
- 3. 千萬不要使用有故障的電氣導線或設備。
- 4. 安全地存放您的電熱毯——卷起來,不要折疊。
- 5. 睡覺前關掉電源插座上的所有電器。
- 6. 在您離家或入睡前關掉電熱毯和加熱器。
- 7. 切勿讓設備充電過度,並且只使用澳大利亞認證的充電器。



加熱器與明火



- 2. 按照製造商的説明安裝並使用。
- 3. 如果您懷疑有故障,要對熱水器進行維修或更換。
- 4. 在有明火或加熱器正在工作時,要時刻監督年幼的孩子。
- 5. 確保定期清理煙道及煙囱。
- 6. 應在開放式壁爐前放置牢固的擋火隔板。





小麥袋

- 1. 在微波爐中加熱小麥袋時,務必遵循廠家説明。
- 2. 絕不要在床上用麥袋。小麥袋可繼續加熱和自燃。
- 3. 除非小麥袋適當冷卻,否則不得二次加熱。



乾衣機

- 1. 每次使用之前或之後清潔您的棉絨過濾器。
- 2. 確保乾衣機周圍有足夠的氣流。
- 3. 當您不在家時不要開著乾衣機。



香煙及蠟燭

讓蠟燭遠離打開的窗戶的窗簾。

在您離開房間時熄滅蠟燭。

將火柴和打火機放在兒童接觸不到的地方。

在使用蠟燭時必須一直有成年人在場。

在扔掉前應妥善熄滅香煙。

永遠不要在床上吸煙。這是極其危險的。

吸煙者只應使用對兒童安全的打火機,吸符合"澳大利亞消防風險標準"的香煙,使用缸體夠深且不易燃的煙灰缸。





之 為您的家 做好準備

- a. 煙霧報警器
- b. 制定一個安全逃生計劃
- c. 在家中做好應對林火的 準備
- d. 您是否做好了保障您全 家安全的準備?

煙霧報警器

遵循以下煙霧報警簡要指南,保持消防安全:

選擇您的煙霧報 警器





安裝煙霧報警器





- 1. 對於宅內安裝的煙霧報警器,其外包裝上必須有"Australian Standard"的字樣,這表明該產品符合AS 3786。
- 2. **煙霧報警器應該為硬連線連接。若家中有多個報警器, 則要相互連接。**如果無法安裝插電煙霧報警器,Fire and Rescue NSW建議使用長壽命電池煙霧報警器。
- 3. 閃光燈和振動墊報警器適用於失聰或聽力受損人士。
- 4. 遵從廠家建議,按哪類報警器適用於家中哪個區域的説明進行安裝。

法律規定,在與臥室聯通的每個走廊內必須安裝一個可 正常工作的煙霧報警器,宅內每一層至少安裝一個。這 一規定適用於房主自住的房子,出租房產,可移動房 屋,大篷車和野營車或任何其他用做臥室的房間。

Fire and Rescue NSW建議在所有臥室或人們睡覺的 地方以及所有生活區安裝煙霧報警器。

除了最低立法要求之外,Fire and Rescue NSW還建議在所有臥室內安裝煙霧報警器。

- 4. 硬接線煙霧警報器必須由電工安裝。
- 5. 始終按照製造商的説明安裝煙霧報警器。
- 6. 如果您自己安裝煙霧報警器有困難,請聯繫您當地的 Fire & Rescue NSW消防站尋求幫助。他們會很樂意 為您安裝煙霧報警器的電池。



事實一安裝煙霧報警器可將家庭火災的存活率提高 50%。


單層房屋平面圖

- 提供最低限度保護的煙霧報警器
- 提供額外保護的煙霧報 警器



多層房屋平面圖

- 提供最低限度保護的煙 霧報警器
- 提供額外保護的煙霧報 警器



維護您的煙霧報 警器




- 1. 每月通過按住測試按鈕五秒鐘來測試您的煙霧報警器 的電池。每12個月或在必要時更換一次可拆卸電池。
- 2. 每半年對報警器進行一次真空除塵。
- 3. 如果製造商有明確説明,每隔十年或更短要更換煙霧 報警器。
- 4. 有關煙霧報警器的更多資訊請瀏覽: fire.nsw.gov.au 和planning.nsw.gov.au

制定一個安全逃生計劃



事實——使用正常工作的煙霧報警器並制定家庭逃生計劃將大 大增加您安全逃生的機會。**分秒必爭**。

制定逃生計劃, 做好準備









畫出您房屋的平面圖,其中包含從每個房間逃生的兩種方法。規劃疏散路線,並確保每個人都知道如何逃生。

出口受阻是很危險的。要保持出口暢通。


將門窗的鑰匙放在鎖孔裡或鎖的附近,以便能夠輕 鬆地打開門窗。

確定一個室外的集合場所,例如信箱附近。

為殘疾人士提供替代方案,並安排人員提供幫助。



事實一Fire and Rescue NSW建議安裝住宅灑水噴頭,這可使家庭火災中的存活率提高90%。



在家中做好應對**林火** 的準備

準備



行動



逃生



- 1. 為您的房屋做好準備。準備妥當的房屋更容易 在火災中倖存下來。
- 2. 您的家人做好準備。制定一份林火逃生計劃, 並與您的家人討論。
- 3. 從新南威爾士州RFS網站rfs.nsw.gov. au/plan下載您的林火逃生計劃,或獲取 MyFirePlan智慧手機應用程式。
- 4. 瞭解您所在區域的火險等級。火險等級越高, 情況越危險。
- 5. 使用火險等級作為您的行動觸發器。不要等到 最後一分鐘才離開。
- 6. 遵守您的林火逃生計劃。
- 7. 提早離開是您最安全的選擇。提早離開意味著 在火災影響到您的區域或您的家之前就早已離 開。
- 8. 密切關注www.rfs.nsw.gov.au,收聽當地廣播或關注社交媒體,以瞭解您所在區域林火的最新資訊。
- 9. 在發生緊急情況時撥打三個零"000"。

準備。行動。逃生。

來源: NSW Rural Fire Service

您是否做好了

保障您全家安全的準備?





保險:購買適當水準的房屋和財 產保險。



了 在房發生 火災時保護 火災和您的家人

- a. 發生火災時怎麼辦
- b. 消防安全設備

發生火災時怎麼辦

在緊急情況下,請注意以下幾點:



事實一一火災可在不到三分鐘的時間內讓人無法逃生。



如果聽到煙霧警報,看到灑水器噴水,或家裡發生了 火災:

- 1. 保持冷靜,迅速行動,儘快讓每個人都出去。
- 2. 不要浪費時間來調查發生了什麼事或搶救貴重物品。
- 3. 如果有煙霧,放低身體,低處的空氣更清新。
- 4. 如果安全,在出去時關上所有門,以防止火勢和煙霧蔓 延。
- 5. 逃出去以後,待在外面。再也不要回到燃燒的建築物裡 面去。
- 6. 使用鄰居或您的手機撥打三個零(000)。







消防安全 設備


練習要做的事情。瞭解您的裝備。只有當您覺得有信心時才可在起火的頭幾秒鐘之內用滅 火毯和滅火器滅火。

滅火毯



- 1. 將滅火毯放在廚房內,遠離爐灶。
- 2. 拿住兩個掛環,從包裝內把滅火毯拉出來。
- 3. 將掛環拉向您自己的身體,並保護您的手。
- 4. 慢慢靠近火,並在您的面前伸出您的手臂。
- 5. 在滅火毯接觸到爐灶頂部後,把它放在火上。
- 6. 讓滅火毯蓋住鍋至少三十分鐘。
- 7. 如果安全,在爐灶上或在主電源處關掉煤氣/電力。
- 8. 撥打三個零(000)。消防隊員將出動。

特請注意:滅火毯的設計旨在供一次性使用。



遵照製造商的說明。將設備放在出口附近。





FIRE AND RESCUENSW 消防安全訪查計 劃(SAFETY VISIT)計劃 消防安全訪查(SAFETY VISIT)有助於降低家中發生意外火災的風險,在火災發生時幫助安全逃生。**免費**的Safety Visit將確保您家中煙霧報警器正常工作,並為您提供有用的消防安全建議。

請聯繫您當地的消防站,了解有關Safety Visit的詳情。

更多信息

請訪問fire.nsw.gov.au或聯繫您當地的消防站。













