

# 住宅防火安全清單

Fact Sheet 10 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004 - Chinese

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

## 情況說明

去年，在著火源是壁爐、取暖器、熱水加熱器的火災中，有**189**幢房屋嚴重受損；有**974**幢房屋的火災因爐灶、烤箱、油炸鍋和其他烹調設備引起；有**592**起火災因短路和插座故障等機械故障造成。

(該數據在17/04/03時正確無誤)

## 您的住宅是否防火安全？

新州消防隊建議使用以下的簡單安全清單，協助您保持住宅防火安全。

- 安裝數目足夠的合適煙霧報警器，並且定期測試，這是家中防火安全計劃的第一步。
- 製訂說明避難計劃，以防發生火災，並且定期練習，這是第二步。
- 確保所有上鎖門的鑰匙很容易就能取到，以防需要撤離。
- 烹調時，或者點燃蠟燭或燃油燈等明火後，一定要有人照管。
- 每次使用衣服烘乾機前，都要清潔其中的棉絨過濾器。
- 切勿躺在床上吸煙，如果抽煙時喝酒，要格外小心。
- 冬季使用取暖器、電熱毯、明火時，要格外小心。
- 插頭處不要超載，電器不用時要關掉。
- 打火機和火柴一定放在兒童拿不到的地方，要教育兒童這些物品“是工具，不是玩具”，只能由負責的成年人使用。
- 如果有停車房或工棚，那麼存放的化學品和燃料要格外小心，割草機、修邊機等要冷卻後，才能在露天填充燃料。
- 如果有煤氣、電力或木柴燒烤爐，那麼點燃以前，要檢查是否處於安全的正常運作狀態，使用時，一定要由負責的成年人照料。(請參閱資料說明書第16：燒烤綜合安全事宜)
- 如果在森林大火易發區域，那麼房屋週圍的樹葉和其他雜物要清除乾淨，記住定期清潔簷槽。

欲知詳情，請聯絡當地的消防站或火災控制中心

或訪問：[www.fire.nsw.gov.au](http://www.fire.nsw.gov.au) [www.rfs.nsw.gov.au](http://www.rfs.nsw.gov.au) or [www.esa.act.gov.au](http://www.esa.act.gov.au)

## 防火安全指南

- 記住，火災中的煙霧會讓人感到混淆不清，而且人們在煙霧中也看不清楚
- 入睡後，人們不但聞不到煙味，反而會讓人睡得更沉
- 記住，如果已經從房屋火災中逃出，那麼出來後就不要再回去，並且撥打**000**
- 燃油、煤氣或木柴取暖設備可能需要每年維修一次
- 只能使用有推薦評級的保險絲，並且安裝電氣安全開關
- 住宅防火安全對全家人都很重要；做好準備，可以預防悲劇發生

緊急情況請撥打**000**