

# مقررات مربوط به دستگاه های اخطار حریق SMOKE ALARM در NSW

Fact Sheet 11A – Community Risk Management. Revised 25/11/2005 - Dari

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

## حقیقت امر

در تاریخ 1 مه 2006 تمام ساکنین نیوساوت ولز الزام قانونی دارند تا دست کم یک دستگاه اخطار حریق (دودسنج) در خانه خود نصب کرده باشند. این الزام قانونی شامل املاک کرایه ای، خانه هائی که اهل خانه صاحبخانه اند و مسکن های موقت می باشد.

## نظر اداره اطفائیه نیوساوت ولز نسبت به دستگاه های اخطار حریق به شرح زیر است:

- تمام دستگاه های دودسنجی که در خانه های مسکونی سراسر ایالت نیوساوت ولز NSW نصب می شود بایستی طبق استاندارد های AS3786 و AS12239 باشد
- نحوه نصب این دستگاه ها بایستی بر طبق توصیه سازنده آن باشد و محل نصب طبق استاندارد ساختمانی استرالیا the Building Code of Australia و توصیه سازنده آن باشد
- دستگاه های دودسنجی که برقی باشند بهترند چون اگر فقط با باتری 9 ولت کار بکنند در صورتی آدم را حفظ می کنند که درست نصب شده و مرتب عوض بشوند
- در ساختمان های تک واحدی (ساختمان های گروه 1 یا Class 1) دستگاه های اخطار دهنده حریق (دودسنج ها) بایستی در محلهائی غیر از اتاق های خواب و در راهرو های بین اتاق ها و راهرو های خروجی نصب بشوند
- در ساختمان هائی که در آن تعداد 2 یا بیشتر واحد مسکونی جداگانه نظیر یونیت ها units باشد، دستگاه های اخطار حریق را بایستی در خارج از محل های خواب و تمام راهرو ها مسیر بین اتاق خواب ها و راهرو خروجی و همچنین دالان های مشترک خروجی نصب نمایند
- در ساختمان های چند منزله علاوه بر شرایط فوق دستگاه های اخطار دهنده حریق بایستی در راهرو های مشترک هر منزل نصب شوند
- محلی که این اخطار دهنده های حریق نصب می شوند بایستی مانع کارکردن دستگاه های نظیر کولر، بخاری، پنکه ها، و سایر دستگاه های تنظیم درجه حرارت نشود
- در صورت امکان ساکنین خانه بایستی هر دو نوع دودسنج های فتو الکتریک و ایونیزیشن را نصب نمایند
- چه در خانه هائی که سرنشینان مالک آن هستند و چه در مورد خانه های کرایه ای، مسئولیت نصب با صاحبخانه است
- نصب دستگاه های اخطار دهنده حریق که با برق 240 ولت کار می کنند بایستی توسط برقکار رسمی انجام شود و دستگاه هائی که با باتری 9 ولت کار می کنند، بایستی توسط شخص وارد به کار انجام شود و لازم نیست حتما برقکار رسمی باشد
- در مورد مسکن های موقت (مانند چادر، قایق یا کاروان ها) که دستگاه های اخطار حریق برقی 240 ولت میسر یا عملی نباشد، بایستی دودسنج هائی را که با باتری کار می کنند به کار برند
- در مسکن های موقت، بایستی در تمام خوابگاه ها دستگاه اخطار دهنده حریق (دودسنج) نصب نمایند
- طبق قانون صاحبخانه یا نماینده او مجاز است با دادن یک اخطار 2 روزه یا بش از دو روز وارد خانه شده و نسبت به نصب دستگاه های اخطار حریق اقدام نمایند
- مسئولیت خریداری و نصب دستگاه یا دستگاه های اخطار حریق (دودسنج ها) به عهده صاحبخانه است
- کرایه نشین ها مسئول نگهداری اخطار دهنده های حریق هستند. این مسئولیت شامل امتحان کردن و تمیز نگهداشتن این دستگاه ها است

برای معلومات بیشتر به ایستگاه اطفائیه محل یا به مرکز مهار آتش FIRE CONTROL CENTRE مراجعه

یا از [www.fire.nsw.gov.au](http://www.fire.nsw.gov.au) و [www.rfs.nsw.gov.au](http://www.rfs.nsw.gov.au) دیدن نمائید.

در یک حالت عاجل به تلفوز نمبر ۰۰۰ زنگ بزنید