

# ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΝΝΟ

Fact Sheet 11A – Community Risk Management. Revised 25/11/2005 - Greek

- NSW FIRE BRIGADES
- NSW RURAL FIRE SERVICE
- ACT FIRE BRIGADE
- ACT RURAL FIRE SERVICE

## ΓΕΓΟΝΟΣ

Την 1 Μαΐου, 2006, όλοι οι κάτοικοι της ΝΝΟ θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα συναγερμό καπνού που λειτουργεί εγκαταστημένο στα σπίτια τους.

Αυτό περιλαμβάνει κατοικίες που νοικιάζονται, ιδιοκατοικούνται και προσωρινή στέγαση.

## Η άποψη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της ΝΝΟ για τους συναγερμούς καπνού είναι:

- Όλοι οι συναγερμοί καπνού που είναι εγκατεστημένοι σε οικιστική στέγαση σε όλη τη ΝΝΟ τηρούν τις **AS 3786** ή τις **AS 12239**
- Οι συναγερμοί καπνού είναι εγκατεστημένοι σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, και τοποθετημένοι σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κώδικα της Αυστραλίας και τις οδηγίες των κατασκευαστών
- Προτιμούνται οι συναγερμοί καπνού στο καλωδιακό σύστημα, γιατί οι συναγερμοί καπνού που βασίζονται αποκλειστικά στην ενέργεια από μπαταρία των 9 βολτ παρέχουν προστασία μόνον αν είναι τοποθετημένη σωστά και αναπληρώνεται συχνά
- Οι συναγερμοί σε μονοκατοικίες (Οικοδομές Τάξης 1) είναι τοποθετημένοι έξω από όλους τους χώρους ύπνου και σε όλες τις διαδρομές κίνησης μεταξύ των χώρων ύπνου και των εξόδων προς τον ελεύθερο αέρα
- Οι συναγερμοί σε κτίρια που περιέχουν 2 ή περισσότερες ξεχωριστές κατοικίες, όπως είναι τα οικιστικά συγκροτήματα, είναι τοποθετημένοι έξω από όλους τους χώρους ύπνου και σε όλες τις διαδρομές κίνησης μεταξύ των χώρων ύπνου και των εξόδων προς τους κοινούς διαδρόμους
- Οι συναγερμοί σε πολυκατοικίες, εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι τοποθετημένοι στις διαδρομές κίνησης μεταξύ του κάθε ορόφου στις πολυκατοικίες
- Να εξασφαλιστεί ότι οι συναγερμοί καπνού είναι τοποθετημένοι ώστε να αποφευχθεί η πιθανή επιρροή στην λειτουργία τους από μηχανήματα κλιματισμού, θερμάστρες, ανεμιστήρες και άλλες συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας
- Όπου είναι δυνατό οι ιδιοκτήτες των σπιτιών να εγκαταστήσουν και φωτο-ηλεκτρικούς και ιονισμού συναγερμούς καπνού
- Η ευθύνη για την εγκατάσταση ανήκει στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενου, στην περίπτωση ενοικιαστικής στέγασης, του σπιτονοικοκύρη
- Οι συναγερμοί καπνού των 240 βολτ πρέπει να εγκατασταθούν από έναν διπλωματούχο ηλεκτρολόγο, και ότι οι συναγερμοί καπνού με μια μπαταρία 9 βολτ μπορούν να εγκατασταθούν από ικανά πρόσωπα που δεν είναι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι
- Για προσωρινή στέγαση όπου δεν διατίθεται ή δεν είναι πρακτική η ενέργεια των 240 βολτ (π.χ. Σκηνές, βάρκες, τροχόσπιτα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν συναγερμοί καπνού που τροφοδοτούνται από μπαταρία
- Στην προσωρινή στέγαση, συναγερμοί καπνού πρέπει να εγκατασταθούν σε όλους τους χώρους ύπνου
- Η νομοθεσία προβλέπει ότι ένας σπιτονοικοκύρης, ή ένας αντιπρόσωπος του σπιτονοικοκύρη μπορούν να εισέλθουν σε χώρους κατοικίας για να εγκαταστήσουν ένα συναγερμό καπνού υπό την προϋπόθεση ότι ο ένοικός τους δέχτηκε προειδοποίηση όχι μικρότερη των δύο ημερών
- Οι σπιτονοικοκύρηδες είναι υπεύθυνοι για την παροχή του συναγερμού (των συναγερμών) καπνού και των μπαταριών και για την εγκατάστασή τους
- Οι ενοικιαστές είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των συναγερμών καπνού. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο και τον καθαρισμό

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  
ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ Η ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΑΣ**

ή επισκεφτείτε: [www.fire.nsw.gov.au](http://www.fire.nsw.gov.au) [www.rfs.nsw.gov.au](http://www.rfs.nsw.gov.au)

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΤΟ 000**